

<b>Produkt:</b>	<b>Sicherheitsdachhaken - Typ A Form A, GEO zum Aufnageln</b>
<b>Verwendung:</b>	auf einer Dachfläche, nicht am Ortgang, für Schiefer, Ziegel und Pfannen
<b>Montageart:</b>	zum Aufnageln, mit Spitze als Montagehilfe

**Voraussetzung für die Anbringung:**

Kleinster Sparrenquerschnitt = 60 x 80 mm.

**Montage:**

Zuerst Spitze mittig in den Sparren einschlagen.

Dann die mitgelieferten feuerverzinkten Nägel 6,0 x 80 mm durch die vorgebohrten Löcher mittig in den Sparren schlagen.

Bei Kupfer-Sicherheitsdachhaken sind die mitgelieferten Edelstahlnägel zu verwenden.

